

JA-82T – Interfejs USB

JA-82T pozwala na podłączenie centrali alarmowej serii OASIS do komputera z zainstalowanym oprogramowaniem Olink. W tym celu należy złącze RJ-4 podłączyć do zewnętrznego wyjścia magistrali, a wtyczkę USB do wolnego portu USB w komputerze.

W interfejsie wykorzystano standard HID, dzięki czemu nie wymaga on instalowania sterowników.

Interfejs pozwala na bezpośredni transfer tekstów do klawiatury JA-81F (nie dotyczy klawiatury JA-80F).

Ograniczenia w przedłużaniu przewodu

USB: używając standardowego przewodu USB długość można zwiększyć do 5 m. Wtyczka RJ: przewód CT-04 może zostać przedłużony do 10 metrów. Używając skrętki możemy zwiększyć długość do 100 metrów. 2 piny w środku wtyczki RJ (dane) powinny być podłączone do jednej pary na skrętce. Inna para ze skrętki powinna być podłączona do zewnętrznych pinów we wtyczce RJ (zasilanie).

Parametry techniczne

<i>Wtyczki (PC, centrala alarmowa):</i>	<i>USB i RJ-4</i>
<i>Zewnętrzne źródło zasilania:</i>	<i>Nie wymagane</i>
<i>Kompatybilność z systemem:</i>	<i>System OASIS</i>
<i>Kompatybilność z oprogramowaniem:</i>	<i>Olink wersja 1.0.2 i wyższe</i>

 **JABLOTRON Ltd.** deklaruje, iż urządzenie spełnia wszystkie wymogi Dyrektywy 1999/5/EC. Kopia deklaracji zgodności znajduje się na stronie internetowej www.jablotron.pl



Uwaga: Urządzenie nie zostało wyprodukowane z żadnych szkodliwych materiałów, jednak w przypadku zużycia zaleca się zwrócić go do punktu zakupu lub producenta.