

## Lista instrukcji SMS

Fabrycznie:	Działanie:	Twoje ustawienie:
xxxx xxx	Uzbrojenie systemu	
xxxx xxx m	Rozbrojenie systemu	
xxxx xxx mu	Pokaż obecny status systemu	
xxxx xxx o	Pokaż ostatnie zapisane zdarzenie	
xxxx xx□□	Załącz urządzenie pod X-em	
xxxx xx□□□	Wyłącz urządzenie pod X-em	
xxxx xx□□	Załącz urządzenie pod Y-em	
xxxx xx□□□	Wyłącz urządzenie pod Y-em	
xxxx xx□□	Załącz urządzenie pod AUX-em	
xxxx xx□OFF	Wyłącz urządzenie pod AUX-em	
xxxx xxx m	Sprawdź bilans karty SIM	

## Ustawione numery telefonów

	Numer tel.	Jaki raport będzie wysłany na te numery telefonów:
1.		<b>SMS alarmowy</b> raportuje każdy rodzaj alarmu jaki pojawi się w systemie (włamanie, pożar, sabotaż, panika).
2.		<b>SMS techniczny</b> raportuje błędy systemu.
3.		<b>SMS alarmowy plus Połączenie tel.</b> dla każdego alarmu w systemie. Po odebraniu połączenia usłyszysz sygnał syreny.
4.		<b>SMS techniczny</b> raportuje błędy systemu.
5.		<b>SMS alarmowy plus połączenie tel.</b> dla każdego alarmu w systemie. <b>SMS informacyjny</b> przy każdym uzbrojeniu/rozbrojeniu systemu..
6.		<b>SMS techniczny</b> raportuje błędy systemu.
7.		<b>Połączenie tel.</b> dla każdego alarmu w systemie. Po odebraniu połączenia usłyszysz sygnał syreny. To ustawienie jest przeznaczone dla stacjonarnej sieci telefonicznej .
8.		<b>SMS techniczny</b> raportuje błędy systemu. <b>Ta pozycja zarezerwowana jest dla instalatora.</b>

*Uwaga: Ustawienia w prawej kolumnie można zmienić.*

## Skrótowa lista sekwencji programujących

Funkcja	Sekwencja	Opcje	Ustawienie fabryczne
Programowanie numerów telefonów do raportowania przez dialer	81 M xx..x *0	M = pozycje od 1 do 7 xx..x = numer tel. (maksymalnie 20 cyfr) wciśnięcie *9 = +, wciśnięcie *7 = *, 81 M *0 kasuje numer na pozycji M	M1 to M8 wykasowane
Wybieranie zdarzeń raportowanych przez SMS	82 M ec x	M = pozycja od 1 do 7 ec = kod zdarzenia x=1 raportuj, x=0 nie raportuj	M1 & 2 alarmy raportowane przez SMS M3 & 4 alarmy raportowane przez SMS i połączenie tel. M5 & 6 alarmy raportowane przez SMS połączenie tel. + uzbrojenie/rozbrojenie przez SMS M7 alarmy raportowane przez połączenie tel. M8 problemy techniczne przez SMS (dla instalatora)
Wybieranie zdarzeń raportowanych przez połączenie telefoniczne	83 M ec x		
Pomiar mocy sygnału GSM	922	1/4 do 4/4, wyjście przez wciśnięcie #	-
Powtórne zalogowanie się do sieci GSM	923	Dialer zostanie wylogowany i zalogowany do sieci GSM. Dostępne także za pomocą instrukcji SMS: <b>kod GSM</b> . Kod = master, user lub kod serwisowy.	
Przekierowanie przychodzących SMS-ów	926 x	x=0 nie, x=1 tak = jeśli przychodzący tekst nie jest instrukcją SMS będzie przekierowany na pierwszy numer telefonu zaprogramowany na pozycjach od M1 do M8	tak
Funkcja symulowanej linii telefonicznej	951 x	x=0 linia tel. (brama GSM) x=1 klawiatura systemu alarmowego x=2 wyłączona x=3 automatyczne połączenie z numerem awaryjnym po podniesieniu słuchawki	linia tel.
Numer awaryjny	952 xx..x *0	xx..x = numer tel. (max. 20 cyfr)	wykasowany
Edytowanie tekstów SMS	Tekst może być edytowany poprzez program ComLink lub instrukcje SMS: <b>kod TXT n,text,n,text...</b> lub przez stronę internetową <a href="http://www.GSMLink.cz">www.GSMLink.cz</a>		
Instrukcji SMS do automatycznego sprawdzania stanu kredytu karty SIM (opcja operatora sieci GSM)	Przez instrukcję SMS do systemu alarmowego: <b>kod CREDIT uu..u xx yyy zz</b> gdzie kod = kod master lub serwisowy, uu..u = komenda do sprawdzenia kredytu (np. *104#), xx = częstotliwość auto-zapytania w dniach, yyy = minimalny akceptowalny bilans, zz = pozycja tekstowa na której pokazuje się numer(wartość bilansu) w odpowiedzi uzyskanej od operatora GSM. Jeśli kredyt na karcie jest mniejszy niż minimum, SMS operatora będą automatycznie przekierowane do numerów M1 do M8 do kogoś kto uzupełni stan karty prepaid.		
Otrzymywanie kodu rejestracji ze strony <a href="http://www.GSMLink.cz">www.GSMLink.cz</a> na telefon komórkowy	910 xx...x *0	xx..x = twój numer telefonu komórkowego	-