

SmartHome & Security

INSTRUKCJA MONTAŻU / OBSŁUGI

WIDEODOMOFON CDV-70AR3 / DRC-40KR2

CE



Importer:



Włosań, ul. Świątnicka 88 32-031 Mogilany tel. +48 12 256 50 25 +48 12 256 50 35 GSM: +48 697 777 519 biuro@gde.pl www.gde.pl

Wygląd zewnętrzny – monitor





	Element	Opis
1.	Głośnik	Umożliwia przeprowadzenie rozmowy
2.	Dioda LED	Wyświetla stan monitora
3.	Przycisk podglądu obrazu (Monitor)	Pozwala wyświetlić obraz z kamery
4.	Przycisk interkomu	Pozwala wywołać inne odbiorniki (wciśnięciu przycisku rozmowy)
5.	Przycisk rozmowy	Umożliwia odebranie wywołania ze stacji bramowej lub z innego odbiornika (połączenie interkomowe) oraz zakończenie rozmowy
6.	Przycisk otwierania zamka 1	Pozwala na zwolnienie elektrozamka przy kamerze, z której prowadzona jest rozmowa.
7.	Przycisk otwierania 2	Pozwala na wysterowanie drugiego urządzenia podłączonego do kamery na gnieździe CAM1 (np. automatyki bramy)
8.	Mikrofon	Umożliwia przeprowadzenie rozmowy
9.	Potencjometr regulacji głośności dźwięku wywołania	Reguluje głośność dźwięku wywołania
10.	Potencjometr regulacji głośności dźwięku rozmowy	Reguluje głośność dźwięku rozmowy
11.	Przycisk MENU	Umożliwia wejście w tryb MENU (regulację jasności / barwy / kontrastu obrazu)

12.	Przycisk SELECT	Zmiana ustawień PAL/NTSC
13.	Przycisk ustawień menu "W górę"	Zmiana standardu video na NTSC (dla
		paneli zewnętrznych)
14.	Przycisk ustawień menu "W dół"	Zmiana standardu video na PAL (dla
		paneli zewnętrznych)
15.	Wyłącznik zasilania	Załącza/odłącza zasilanie monitora
16.	Gniazda połączeniowe	Umożliwiają podłączenie paneli
		zewnętrznych oraz dodatkowych unifonów

(6)

7

8 9

Wygląd zewnętrzny – kamera





Element	Opis			
Diody doświetlające LED	Umożliwiają wyświetlenie obrazu z kamery			
	w nocy			
Mikrofon	Przekazuje dźwięk do monitora			
Optyka kamery	Przekazuje obraz do monitora			
Głośnik	Przekazuje dźwięk wywołania i rozmowy z			
	monitorem			
Przycisk wywołania	Wciśnij w celu nawiązania rozmowy z			
	monitorem			
Regulacja optyki	Umożliwia ustawienie optyki kamery +/-			
	12 ⁰ w pionie			
Potencjometr regulacji głośności	Pozwala dostosować głośność do			
	warunków otoczenia			
Gniazdo połączeniowe	Pozwala na połączenie z monitorem			
Przewody sterujące	Umożliwiają podłączenie np.			
	elektrozaczepu oraz automatyki bramy			
	ElementDiody doświetlające LEDMikrofonOptyka kameryGłośnikPrzycisk wywołaniaRegulacja optykiPotencjometr regulacji głośnościGniazdo połączeniowePrzewody sterujące			

UWAGA!

Niniejsza instrukcja powinna być przeczytana przed montażem.

- Monitor nie powinien znajdować się w pobliżu wody, np. wanny, umywalki, basenu itp.
- Monitor i kamera powinny znajdować się w miejscach o wolnym przepływie powietrza – nie należy montować ich w skrzynkach, szafkach itp. Nie należy zaklejać, zatykać otworów wentylacyjnych.

- Przewody połączeniowe nie mogą być narażone na uszkodzenia mechaniczne i termiczne.
- Nie zaleca się skierowywania kamery w kierunku dużego natężenia światła – "oślepia" optykę kamery i może prowadzić do uszkodzenia kamery.
- Nie uszczelniaj silikonem kamery, zaleca się wyłożyć wnękę pod kamerę warstwą cienkiego styropianu - tył i ścianki boczne (w wersji podtynkowej kamery).

Instalacja monitora

- Zamocuj metalowy uchwyt monitora na ścianie (zalecana wysokość montażu monitora od podłogi: 1450- 1500 mm)
- Podłącz przewody od kamer i zasilające
- Przy podłączeniu do monitora jednej kamery (do gniazda CAM1) zworka kamery 2 powinna być zamontowana z monitorze. Przy podłączeniu dwóch kamer usuń zworkę kamery 2 (po. 21 w opisie monitora)
- Umieść monitor na uchwycie i dokręć śrubką



Gniazda połączeniowe monitora:



Sygnalizacja diody LED

Monitor posiada diodę informacyjną LED umieszczoną nad przyciskami obsługi. W zależności od kolorystyki informuje użytkownika o działaniu danej funkcji monitora:

- Dioda nie świeci
- Świeci kolorem zielonym
- Miga kolorem zielonym
- Miga kolorem pomarańczowym
- Świeci na czerwono

- brak napięcia zasilania
- stan czuwania, napięcie włączone
- wywołanie z kamery pierwszej
- wywołanie z kamery drugiej
- zapis obrazu do pamięci monitora

Instalacja kamery

Zanim rozpoczniesz montaż

Nie uszczelniaj silikonem kamery, zaleca się izolację obszaru zacisków kamery warstwą cienkiego styropianu (tył). Nie montuj kamery w miejscu bezpośrednio narażonym na promieniowanie słoneczne (lub silne oświetlenie).



Kamera posiada dwa wyjścia przekaźnikowe o obciążalności 5A/250V, sterowane dwoma przyciskami otwarcia na monitorze CDV-70AR3 / CDV-70KR3:

- styk NO (czarne przewody) sterowany przyciskiem otwarcia 1
- styk NO/NC sterowany przyciskiem otwarcia 2

Uwaga !!

Aby zachować funkcjonalność obu styków kamerę należy podłączyć do gniazda CAM1 monitora CDV-70AR3 / CDV-70KR3. Możliwe jest podłączenie kamery do gniazda CAM2 monitorów CDV-70AR3 / CDV-70KR3 lub do innego monitora COMMAX, lecz wówczas sterowanie stykiem NO/NC nie będzie możliwe.

Schematy połączeń – przykłady

2 x kamera + monitor + 2 x elektrozaczep + unifon





2 x kamera + 2 x monitor + unifon + 2 x elektrozaczep

Uwaga!!

Funkcja interkomu może być zrealizowana pomiędzy monitorem a unifonem / unifonami. Funkcja interkomu nie działa pomiędzy dwoma monitorami. Przy połączeniu kilku monitorów i unifonów funkcja interkomu może nieznacznie wpłynąć na jakość obrazu i dźwięku pomiędzy monitorami a kamerami.

Monitor obsługuje poprawnie dwa panele wejściowe z kamerami pracującymi w tym samym standardzie video (PAL lub NTSC). Wykrywanie standardu sygnału wideo następuje automatycznie podczas inicjalizacji pracy monitora (po włączeniu zasilania) dlatego wszelkie zmiany w konfiguracji okablowania powinny być wykonywane przy wyłączonym zasilaniu monitora.

!!! Przed przystąpieniem do instalacji zaleca się sprawdzenie i podłączenie skonfigurowanego sprzętu w warunkach warsztatowych **!!!**

Podczas montażu należy ściśle stosować się do odpowiedniego ze schematów. Przy projektowaniu instalacji należy dobrać odpowiednią średnicę

przewodu w zależności od przewidywanych odległości i warunków środowiska np.: 0,50 mm ok. 50 m.

Przy dłuższych odległościach zaleca się prowadzenie obwodu wizyjnego przewodem koncentrycznym. Nie należy mieszać żył innych instalacji (telefonicznych, alarmowych itp.) z instalacją videodomofonu.

Zaleca się prowadzenie obwodu elektrozaczepu osobnym przewodem (dotyczy zasilania elektrozaczepu prądem przemiennym typu AC).

Obsługa wideodomofonu

Ustaw przełącznik POWER w pozycji "ON". Na ekranie monitora pojawi się na chwilę symbol monitora wraz z wersją oprogramowania. Dioda LED zacznie świecić. Monitor jest gotowy do pracy.

Połączenie kamera-monitor

- Odwiedzający naciska przycisk wywołania na zewnętrznej kamerze. Przez głośnik monitora rozlega się sygnał - znak czyjejś obecności przed wejściem. Na ekranie monitora pojawi się obraz z kamery wraz z informacją o numerze wejścia.
- 2. Po ujrzeniu obrazu na ekranie monitora możesz:
 - odpowiedzieć wciśnij przycisk inicjacji/zakończenia rozmowy (
 i rozpocznij rozmowę. Obraz na monitorze będzie wyświetlany przez około 60 sekund lub do momentu ponownego wciśnięcia przycisku inicjacji/zakończenia rozmowy
 - nie odpowiadać obraz na monitorze zgaśnie po około 30 sekundach.
- 3. Po rozmowie z odwiedzającym, jeżeli masz zainstalowany zamek elektromagnetyczny, możesz nacisnąć przycisk otwierania zamka 1 aby otworzyć drzwi (styk NO w kamerze). Aby uaktywnić urządzenie (np. automatykę bramy) podłączone pod styk NO/NC w kamerze użyj przycisku otwarcia 2 (dla aktywnego gniazda CAM1 / DOOR 1). Sygnał otwarcia zamka generowany jest w monitorze i trwa ok. 1-2 sekundy, na ekranie monitora pojawi się informacja o otwarciu wejścia. Aby przedłużyć czas otwarcia zamka należy zastosować dodatkowe układy przekaźnikowe z podtrzymaniem lub elektrozaczep z pamięcią.
- 4. Naciśnij przycisk interkomu aby porozumieć się z dodatkowym unifonem.
- 5. Jeżeli chcesz na monitorze podglądnąć obraz sprzed wejścia naciśnij przycisk "Monitor". Ponowne naciśnięcie spowoduje przełączenie obrazu z drugiej kamery (jeśli jest podłączona).

Jeżeli do monitora są podłączone dwie kamery w danej chwili może pracować jedna z nich. Podczas rozmowy z jednym odwiedzającym druga z kamer znajduje się w stanie czuwania. Po wywołaniu kamery na ekranie pojawi się nazwa gniazda do którego jest podłączona.

- 1. Inny odwiedzający naciska przycisk wywołania na drugiej kamerze.
- 2. W słuchawce usłyszysz dźwięk wywołania. Połączenie z pierwszą kamerą zostaje automatycznie zakończone.
- 3. Na monitorze pojawi się obraz z drugiej kamery. Możesz rozpocząć rozmowę z drugim odwiedzającym.
- 4. Po rozmowie z odwiedzającym, jeżeli masz zainstalowany zamek elektromagnetyczny, możesz nacisnąć przycisk otwierania zamka 1 aby otworzyć drzwi. Sygnał otwarcia zamka generowany jest w monitorze i trwa ok. 1-2 sekundy, na ekranie monitora pojawi się informacja o otwarciu wejścia. Aby przedłużyć czas otwarcia zamka należy zastosować dodatkowe układy przekaźnikowe z podtrzymaniem lub elektrozaczep z pamięcią. Zostanie zwolniony tylko elektrozamek podłączony do aktywnej kamery.
- 5. Jeśli chcesz wrócić do rozmowy prowadzonej z pierwszym odwiedzającym wciśnij przycisk "Monitor" (

Połączenie interkomowe

- Aby nawiązać połączenie z dodatkowym unifonem podnieś słuchawkę monitora i wciśnij przycisk interkomu. Na ekranie pojawi się napis "INTER-PHONE"
- 2. W unifonie rozlegnie się sygnał wywołania.
- 3. Po podniesieniu słuchawki unifonu zostanie nawiązana rozmowa.
- 4. Podczas połączenia interkomowego odwiedzający naciskając przycisk wywołania na zewnętrznej kamerze dołącza się do rozmowy (połączenie trójstronne). Rozmawiający słyszą sygnał wywołania w słuchawkach.

Podgląd obrazu

W trybie czuwania jest możliwość podglądu obrazu z kamer podłączonych do monitora. Aby zobaczyć obraz z kamery podłączonej do gniazda CAM 1 użyj przycisku podglądu obrazu. Kolejne naciśnięcie przycisku podglądu spowoduje przełączenie obrazu z kamery podłączonej do gniazda CAM 2 (o ile jest podłączona) lub przejście monitora w do stanu czuwania. Sekwencja zmian:

Kamera 1 \rightarrow Kamera 2 \rightarrow Off \rightarrow Kamera 1 ...

Podczas podglądu obrazu możesz nawiązać komunikację audio z danym

panelem – wciśnij przycisk inicjacji/zakończenia rozmowy () i rozpocznij rozmowę.

Ustawienia monitora

Ustawienia obrazu

Ustawienia te pozwalają na dostosowanie wyświetlanego obrazu do indywidualnych preferencji użytkownika. Aby ustawić odpowiedni parametr obrazu na ekranie monitora musi być wyświetlony obraz z kamery (wywołanie z kamery lub podgląd z monitora). Możliwe jest niezależne ustawienie parametrów obrazu dla każdej podłączonej kamery. Tryb menu uruchamiany jest przyciskiem "Menu" z prawej strony obudowy monitora.

Menu zmiany jasności, kontrastu i nasycenia kolorów

- 1. Aby dostosować parametry obrazu za pomocą przycisków strzałek wybierz opcję "DOOR1/2 VIDEO SET" i potwierdź wybór przyciskiem Select. Na ekranie pojawi się menu ustawień jasności, kontrastu i nasycenia kolorów.
- 2. Użyj przycisków strzałek aby wybrać odpowiedni parametr.
- 3. Zatwierdź wybór przyciskiem Select.
- 4. Aby zmienić ustawienia danego parametru użyj przycisków strzałek.
- 5. Zatwierdź wybór przyciskiem Select.
- 6. Aby przywrócić ustawienia fabryczne wybierz pozycję "Reset' i zatwierdź wybór przyciskiem Select.
- 7. Aby opuścić menu ustawień wciśnij przycisk Menu.

Menu "Utility"

SCREEN MODE – Zmiana trybu wyświetlania.

- 1. Po wyborze opcji pojawi się menu "SCREEN MODE".
- 2. Przyciskami strzałek wybierz odpowiedni tryb:
 - ZOOM powiększenie formatu 4:3 do szerokości ekranu (obcięcie górnej i dolnej części obrazu)
 - 4:3 zwężenie obrazu do formatu 4:3
 - WIDE rozciągnięcie obrazu 4:3 na pełny ekran (do formatu 16:9)
- 3. Zatwierdź wybór przyciskiem Select.

Menu Information" - Informacje o monitorze

Aby sprawdzić wersję monitora i tryb podłączonych kamer wybierz opcję "INFORMATION". Na ekranie ukaże się tabela z danymi:

Model: Model monitora

Version: Wersja oprogramowania

Video: Tryb pracy kamer wideo (PAL / NTSC)

Source: Aktywne gniazdo monitora.

Aby opuścić menu wciśnij przycisk "Menu" lub wybierz opcję "EXIT" i zatwierdź wybór przyciskiem "Select"

Dane techniczne

Zasilanie	100-240 VAC 50/60Hz
Pobór prądu	Max. 15W, czuwanie 3,4W
Monitor	7" (17,78cm) Color TFT LCD
System kodowania obrazu	NTSC / PAL
Instalacja	4 przewody do kamery
Podgląd obrazu	60 s ± 10s
Temperatura pracy	0°C ~ +40°C
Wymiary	243 x 168 x 35 mm (szer./ wys./ gł.)
Waga	1,5 kg

Pozbywanie się starych urządzeń elektrycznych



To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym symbolem przekreślonego kontenera na odpady. Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Użytkownik jest zobowiązany do oddania go prowadzącym zbieranie zużytego

sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostki, tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu. Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

(TŁUMACZENIE DEKLARACJI ZGODNOŚCI)

DEKLARACJA ZGODNOŚCI COMMĄX®

Wyprodukowane przez:

Nazwa & adres fabryki:

- 1. Firm Name & Address :COMMAX Co., Ltd
- 513-11 Sangdaewon-dong, Jungwon-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, Korea
 Firm Name & Address : Tianjin Jung Ang Electronics Co.,Ltd
- #2 Quanxing Road, Wu Qing Debelopment Area, Hi-Tech Industry Park, Tianjin, P.R.CHINA

Oświadcza się, że produkty:

Typ produktu: Wideodomofon Model: CDV-70AR3, DRC-40KR2

Spełniają następujące normy:

LVD IEC60065:2001+A1:2005+A2:2010 EN60065:2002+A1:2006+A11:2008+A2:2010+A12:2011 EMC EN55022:2011 (Class B) EN50130-4:2011 EN61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009 EN61000-3-3:2008 RoHS IEC62321:2008

Certyfikowane i raportowane przez:

CB Scheme Certified : TÜV SÜD PSB Pte Ltd CE LVD Reported : TÜV SÜD Korea Laboratory(TKL) Ltd CE EMC Reported : KTR(Korea Testing & Research Institute) CE RoHS Reported : COMMAX Co., Ltd

Dodatkowe informacje

Niniejszym oświadczamy, że zgodnie z wytycznymi Rady UE są spełnione wszystkie główne wymagania bezpieczeństwa dotyczące następujących dyrektyw: CE (93/68/EEC), LVD (2006/95/EC), EMC (2004/108/EC, 92/31/EEC), RoHS (2011/65/EC)

Osoba odpowiedzialna za sporządzenie deklaracji

K. L. Oh, Director of Manufacturing Plant 27 marzec 2014, Kyunggi Do, Korea



соммах