

SmartHome & Security

INSTRUKCJA MONTAŻU / OBSŁUGI

MONITOR KOLOROWY CDV-71AM

CE



Importer:



Włosań, ul. Świątnicka 88 32-031 Mogilany tel. +48 12 256 50 25 +48 12 256 50 35 GSM: +48 697 777 519 biuro@gde.pl www.gde.pl



wywołania 10. Potencjometr regulacji głośności dźwięku rozmowy

11.	Przycisk MENU	Umożliwia wejście w tryb MENU (regulację	
		jasności / barwy / kontrastu obrazu)	
12.	Przycisk SELECT	Zmiana ustawień PAL/NTSC	
13.	Przycisk ustawień menu "W górę"	Zmiana standardu video na NTSC (dla	
		paneli zewnętrznych)	
14.	Przycisk ustawień menu "W dół"	Zmiana standardu video na PAL (dla paneli	
		zewnętrznych)	
15.	Wyłącznik zasilania	Załącza/odłącza zasilanie monitora	
16.	Opcjonalne gniazdo zasilające (tylko	Służy do podłączenia zasilania 17-30V DC	
	model CDV-71AMD)		
17.	Gniazdo połączeniowe kamery 1	Umożliwiają podłączenie panela z kamerą	
18.	Gniazdo połączeniowe kamery 2	Umożliwiają podłączenie drugiego panela z	
		kamerą	
19.	Gniazdo interkomowe	Umożliwia podłączenie dodatkowego	
		unifonu / połączenie dwóch monitorów z	
		funkcją interkomu	
20.	Gniazdo serwisowe	Służy do diagnostyki monitora	
21.	Zworka kamery 2	Przy podłączeniu do monitora dwóch	
		kamer zworę należy usunąć	
22.	Gniazdo połączeniowe kamery CCTV 1	Umożliwia podłaczenie kamery	
		obserwacyjnej	
23.	Gniazdo połączeniowe kamery CCTV 2	Umożliwia podłaczenie drugiej kamery	
		obserwacyjnej	

UWAGA!

Niniejsza instrukcja powinna być przeczytana przed montażem.

- Monitor nie powinien znajdować się w pobliżu wody, np. wanny, umywalki, basenu itp.
- Monitor i kamera powinny znajdować się w miejscach o wolnym przepływie powietrza – nie należy montować ich w skrzynkach, szafkach itp. Nie należy zaklejać, zatykać otworów wentylacyjnych.
- Przewody połączeniowe nie mogą być narażone na uszkodzenia mechaniczne i termiczne.
- Nie zaleca się skierowywania kamery w kierunku dużego natężenia światła – "oślepia" to optykę kamery i może prowadzić do uszkodzenia kamery.
- Nie uszczelniaj silikonem kamery, zaleca się wyłożyć wnękę pod kamerę warstwą cienkiego styropianu (tył i ścianki boczne).

Instalacja

- Zamocuj metalowy uchwyt monitora na ścianie (zalecana wysokość montażu monitora od podłogi: 1450- 1500 mm)
- Podłącz przewody od kamer i zasilające
- Przy podłączeniu do monitora jednej kamery (do gniazda CAM1) zworka kamery 2 powinna być zamontowana z monitorze. Przy podłączeniu dwóch kamer usuń zworkę kamery 2 (po. 21 w opisie monitora)
- Umieść monitor na uchwycie i dokręć śrubką



Monitor może obsługiwać max. dwie kamery (panele rozmówne z kamerami) oraz dwie dodatkowe kamery CCTV.

Wybór standardu sygnału video (NTSC-PAL) dla gniazd kamer (paneli rozmownych z kamerami) dokonuje się poprzez jednoczesne wciśnięcie i przytrzymanie bocznych przycisków monitora:

- SELECT + "W górę" aby ustawić standard NTSC
- SELECT + "W dół" aby ustawić standard PAL

Uwaga !

Monitor obsługuje poprawnie dwa panele wejściowe z kamerami pracującymi w tym samym standardzie video.

Powyższa zmiana standardu sygnału video powoduje ustawienie domyślnych wartości wszystkich parametrów menu (język, czas, parametry obrazu).

Sygnalizacja diody LED

Monitor posiada diodę informacyjną LED umieszczoną nad przyciskami obsługi. W zależności od kolorystyki informuje użytkownika o działaniu danej funkcji monitora:

Dioda nie świeci	 brak napięcia zasilania
Świeci kolorem zielonym	 – stan czuwania, napięcie włączone
Miga kolorem zielonym	 wywołanie z kamery pierwszej
Miga kolorem pomarańczowym	 wywołanie z kamery drugiej
Świeci na czerwono	 zapis obrazu do pamięci monitora



Schemat połączeń - przykłady

2 x kamera + 2 x monitor + 2 x unifon + 2 x zamek elektryczny



Uwaga!!

Przy połączeniu kilku monitorów i unifonów funkcja interkomu pomiędzy monitorami może nieznacznie wpłynąć na jakość obrazu i dźwięku pomiędzy monitorami a kamerami.

Zalecana maksymalna liczba unifonów podłączanych do jednego monitora: 2 szt. Zalecana maksymalna liczba monitorów pracujących równolegle: 2 szt. (przy większej liczbie - ze względu na podział sygnału video zalecany dodatkowy wzmacniacz/rozdzielacz sygnału)

!!! Przed przystąpieniem do instalacji zaleca się sprawdzenie i podłączenie skonfigurowanego sprzętu w warunkach warsztatowych !!!

Podczas montażu należy ściśle stosować się do odpowiedniego ze schematów. Przy projektowaniu instalacji należy dobrać odpowiednią średnicę przewodu w zależności od przewidywanych odległości i warunków środowiska np.: dla przewodu 0,50 mm zalecana odległość kamera-monitor do 50 m.

Przy dłuższych odległościach zaleca się prowadzenie obwodu wizyjnego przewodem koncentrycznym (lub skrętką UTP poprzez dodatkowe transmitery video). Nie należy mieszać żył innych instalacji (telefonicznych, alarmowych itp.) z instalacją videodomofonu.

Zaleca się prowadzenie obwodu elektrozaczepu osobnym przewodem (dotyczy zasilania elektrozaczepu prądem przemiennym typu AC). Istnieje możliwość zasilania elektrozaczepu bezpośrednio z monitora CDV-71AM (zalecany elektrozaczep SCOT ES-S12AC/DC lub ES-S12DCn). Z monitora można również zasilać dodatkowe kamery CCTV wykorzystując gniazdo unifonu. Można je obciążyć max. pradem 1A.

Sposób podłączenia zasilania elektrozaczepu SCOT oraz kamery CCTV z monitora CDV-71AM:



Obsługa videodomofonu

Ustaw przełącznik POWER w pozycji "ON". Dioda LED zacznie świecić na zielono.

Połączenie kamera-monitor

 Odwiedzający naciska przycisk CALL na zewnętrznej kamerze. Przez głośnik monitora rozlega się sygnał - znak czyjejś obecności przed wejściem. Na ekranie monitora pojawia się obraz z kamery i dioda LED miga na zielono (przy wywołaniu z kamery 1) lub na pomarańczowo (przy wywołaniu z kamery 2).

Uwaga !

Jeżeli do monitora podłączone są dodatkowe kamery CCTV po wywołaniu na monitorze pojawi się obraz z kamery na panelu oraz pomniejszony obraz z dodatkowej kamery CCTV (funkcja PIP – Picture-in-picture). Przy maksymalnej konfiguracji (dwa panele z kamerami + dwie kamery CCTV): - przy wywołaniu z panela 1 (gniazdo kamery 1) pojawi się również obraz z kamery CCTV 1 (gniazdo CCTV 1)

 przy wywołaniu z panela 2 (gniazdo kamery 2) pojawi się również obraz z kamery CCTV 2 (gniazdo CCTV 2)

Przy aktywnej funkcji automatycznego zapisu obrazów do pamięci po wywołaniu z kamery na ekranie pojawi się obraz oraz ikona zapisu wraz z czasem zapisu i kolejnym numerem w pamięci obrazów. Podczas zapisu dioda LED świeci na czerwono)

- 2. Po ujrzeniu obrazu na ekranie monitora możesz:
 - odpowiedzieć wciśnij przycisk inicjacji/zakończenia rozmowy (
 i rozpocznij rozmowę. Obraz na monitorze będzie wyświetlany przez około 60 sekund lub do momentu ponownego wciśnięcia przycisku inicjacji/zakończenia rozmowy
 - nie odpowiadać obraz na monitorze zgaśnie po około 60 sekundach.
- Po rozmowie z odwiedzającym, jeżeli masz zainstalowany zamek elektromagnetyczny, możesz nacisnąć przycisk otwierania zamka (****) aby otworzyć drzwi. Czas otwarcia zamka (działanie przekaźnika w kamerze to ok. 2-3 sekundy). Na ekranie monitora pojawi się ikona otwarcia zamka i usłyszysz dźwięk potwierdzający otwarcie.

Jeżeli do monitora są podłączone dwie kamery (dwa panele) w danej chwili może pracować jedna z nich. Podczas rozmowy z jednym odwiedzającym druga z kamer znajduje się w stanie czuwania.

- 1. Inny odwiedzający naciska przycisk CALL na drugiej kamerze.
- 2. Przy monitorze usłyszysz dźwięk wywołania. Połączenie z pierwszą kamerą zostaje automatycznie zakończone.
- 3. Na monitorze pojawi się obraz z drugiej kamery. Możesz rozpocząć rozmowę z drugim odwiedzającym.
- 4. Po rozmowie z odwiedzającym, jeżeli masz zainstalowany zamek elektromagnetyczny, możesz nacisnąć przycisk otwierania zamka aby otworzyć drzwi (zostanie zwolniony tylko elektrozamek podłączony do aktywnej kamery). Czas otwarcia zamka (działanie przekaźnika w kamerze to ok. 2-3 sekundy).
- 5. Jeśli chcesz wrócić do rozmowy prowadzonej z pierwszym odwiedzającym wciśnij przycisk "Monitor" (

Funkcja Monitoring

Funkcja ta służy do podglądu obraz z kamer/paneli podłączonych do monitora. Jeżeli chcesz na monitorze podglądnąć obraz sprzed wejścia naciśnij przycisk

"MONITOR" (). Obraz na monitorze będzie wyświetlany przez ok. 30

sekund. Ponowne użycie przycisku () spowoduje przełączenie obrazu wg schematu (schemat dla podłączonych dwóch paneli wraz z dwoma dodatkowymi kamerami CCTV):

- Kamera 1 + CCTV 1 (w trybie PIP obraz w obrazie). Jeżeli do monitora nie jest podłączona kamera CCTV (do gniazda CCTV 1) tryb PIP nie zostanie uruchomiony.
- 2. Kamera 1
- 3. CCTV 1 (o ile jest podłączona)
- Kamera 2 + CCTV 2 (w trybie PIP obraz w obrazie). Jeżeli do monitora nie jest podłączona kamera CCTV (do gniazda CCTV 2) tryb PIP nie zostanie uruchomiony.
- 5. Kamera 2
- 6. CCTV 2 (o ile jest podłączona)

Połączenie interkomowe

1. Aby nawiązać połączenie z dodatkowym monitorem / unifonem wciśnij

przycisk inicjacji/zakończenia rozmowy () – na ekranie pojawi się ikona podniesionej słuchawki - oraz przycisk interkomu (). Usłyszysz dźwięk wywołania drugiego urządzenia (dioda LED będzie świecić na czerwono)

2. W drugim monitorze / unifonie rozlegnie się sygnał wywołania.

- 3. Po odebraniu rozmowy w drugim monitorze / unifonie zostanie nawiązana rozmowa.
- Podczas połączenia interkomowego odwiedzający naciskając przycisk CALL na zewnętrznej kamerze dołącza się do rozmowy (połączenie trójstronne). Rozmawiający słyszą sygnał wywołania w głośnikach monitorów.

Przycisk priorytetu nadawania (↓)→)

Monitor posiada przesyłanie głosu w systemie pół-duplexu. Jeśli w pobliżu kamery pojawi się szum otoczenia może zostać włączone nadawanie głosu z kamery. Aby przerwać nadawanie z kamery i przełączyć się na nadawanie z monitora wciśnij przycisk "PTT" (

Zapis obrazu do pamięci monitora

Monitor wyposażony jest w moduł pamięci umożliwiający zapis do 128 orazów z kamer podłączonych do gniazd CAM 1 i CAM 2 (nie ma możliwości zapisu obrazów z kamer CCTV 1 i CCTV 2)

Aby zapamiętać obraz z kamery (podczas rozmowy z odwiedzającym lub podczas

podglądu) wciśnij i przytrzymaj przez sekundę przycisk A / REC. Monitor potwierdzi zapis wyświetlając ikonę zapisu oraz zmieniając kolor diody na czerwony.

W trybie automatycznym monitor zapamiętuje obraz przy każdorazowym naciśnięciu przycisku CALL na kamerze. W trybie automatycznym zapis ręczny również jest możliwy.

Menu ekranowe (OSD)

Za pomocą menu OSD możliwe jest ustawienie parametrów monitora: czasu, ustawień obrazu, języka OSD, auto zapisu.

Aby uruchomić menu OSD wciśnij przycisk MENU z prawej strony monitora w trybie czuwania monitora. Wyświetli się ekran główny menu:



Za pomocą dwóch przycisków wskazywanych przez ikony na ekranie monitora można przejść do kolejnych opcji menu:



Przegląd pamięci obrazów

Ustawienia parametrów monitora

Przegląd pamięci obrazów



Monitor wyświetli zapisane w pamięci obrazy (jeżeli pamięć jest pusta wyświetli

komunikat 🔯



Przyciskami



przejdź do kolejnych/poprzednich czterech

obrazów (**tryb quad**) . Przyciskiem możesz wybrać jeden z czterech obrazów i powiększyć go naciskając . Wybrany obraz pojawi się na ekranie:





Ustawienia parametrów monitora



Do obsługi menu ustawień wykorzystywane jest 5 głównych przycisków obsługi monitora. Menu główne podzielone jest na grupy:





<u>Ustawienie czasu</u>

Moduł zegara wykorzystywany jest w module pamięci – zdjęcia zapisywane są wraz z informacją o czasie wykonania.



Aby przejść do pola ustawienia roku/miesiąca/dnia/godziny/minuty użyj

i potwierdź wybór przyciskiem 🌌 🖻

. Ustaw

żądaną wartość przyciskami

i potwierdź wybór przyciskiem

Aby wrócić do poprzedniego menu wciśnij (aby opuścić menu wciśnij przycisk MENU z prawej strony monitora).



przycisków

Ustawienie parametrów obrazu

Ustawienia te pozwalają na dostosowanie wyświetlanego obrazu do indywidualnych preferencji użytkownika. Aby ustawić odpowiedni parametr obrazu na ekranie monitora musi być wyświetlony obraz z kamery (wywołanie z kamery lub podgląd z monitora). Ustawienia menu są pamiętane również po odłączeniu zasilania monitora.



Ustawienie jasności

Ustawienie kontrastu

Ustawienie nasycenia kolorów

Aby przejść do pola ustawienia jasności/kontrastu/kolorów użyj przycisków



przywrócić ustawienia domyślne wciśnij przycisk 🔽 . Aby wrócić do

poprzedniego menu wciśnij (aby opuścić menu wciśnij przycisk MENU z prawej strony monitora).

Ustawienia parametrów obrazu dotyczą sygnałów wideo z gniazd CAM 1 i CAM 2 (gniazda kamer CCTV 1 i CCTV 2 posiadają ustawienia fabryczne).

<u>Ustawienie języka menu OSD</u>

Monitor posiada klika języków do wyboru dla użytkownika: koreański / angielski / rosyjski / hiszpański / chiński / turecki / polski. Aby wybrać dany język użyj

przycisków

i potwierdź wybór przyciskiem

. Aby wrócić

do poprzedniego menu wciśnij **do poprzedniego menu wciśnij** przycisk MENU z prawej strony monitora).



Ustawienia modułu pamięci

Opcja ta umożliwia ustawienie automatycznego zapisu obrazów oraz usunięcie wszystkich zdjęć z modułu pamięci.

Monitor umożliwia zapis max. 128 obrazów z kamer podłączonych do gniazd CAM 1 i CAM 2 (nie ma możliwości zapisu obrazów z kamer CCTV 1 i CCTV 2). W trybie automatycznym monitor zapamiętuje obraz przy każdorazowym naciśnięciu przycisku CALL na kamerze. Aby zapamiętać obraz z kamery (podczas rozmowy z odwiedzającym lub podczas podglądu) wciśnij i przytrzymaj przez sekundę

przycisk [/ REC. Monitor potwierdzi zapis ikoną na ekranie (dioda LED zmieni kolor na czerwony).

Po zapełnienie wszystkich 128 komórek pamięci monitor automatycznie nadpisuje najstarsze obrazy.



Rozwiązywanie problemów

Jeżeli monitor nie działa prawidłowo sprawdź poniższe punkty:

Problem	Typowa przyczyna	Rozwiązanie
Monitor "nie działa"	1. Brak zasilania monitora.	Sprawdź poprawność
	Przełącznik On/Off w pozycji	zasilania monitora.
	"Off"	Włącz monitor przełącznikiem
		On/Off
Brak wywołania, brak	 Błędne połączenie gniazd 	Sprawdź poprawność
sygnału audio, wizji	kamery lub monitora	połączenia.
	2. Uszkodzenie przewodu	
	łączącego kamerę z	
	monitorem.	
Brak komunikacji z	Pozostawiona zworka	Usuń zworkę konfiguracyjną
kamerą podłączoną do	konfiguracyjna kamery 2	kamery 2
gniazda CAM 2 pomimo		
poprawności połączenia		
Monitor dzwoni za	Regulacja głośności dźwięku	Użyj potencjometru regulacji
cicho. Głos w monitorze	wywołania lub rozmowy ustawiona	głośności dźwięku wywołania
za słaby.	na minimum	lub rozmowy w celu
		dostosowania odpowiedniego
		poziomu.
Obraz za jasny. Obraz	1. Błędne ustawienia	1. Ustaw odpowiednio
za ciemny.	parametrów obrazu w menu	parametry obrazu
	OSD	2. Dostosuj
	2. Nieodpowiednie miejsce	umiejscowienie kamery
	instalacji kamery ("oślepiony"	do indywidualnych
	obiektyw lub za ciemne	warunków
	otoczenie kamery	
Obraz czarno-biały,	Błędne ustawienie standardu video	Ustaw odpowiedni standard
zakłócony.	monitora (PAL/NTSC)	sygnału video w monitorze

Jeżeli nie znalazłeś rozwiązania swojego problemu z monitorem skontaktuj się z działem technicznym firmy (szczegóły na <u>www.gde.pl</u>).

Dane techniczne

Zasilanie	100-240 VAC 50/60Hz
Pobór prądu	Max. 15W, czuwanie 3,4W
Monitor	7" (17,78cm) Color TFT LCD
Moduł pamięci	128 obrazów
System kodowania obrazu	NTSC / PAL
Instalacja	4 przewody do kamery
Podgląd obrazu	60 s ± 10s
Temperatura pracy	0°C ~ +40°C
Wymiary	243 x 168 x 35 mm (szer./ wys./ gł.)
Waga	1,5 kg

Pozbywanie się starych urządzeń elektrycznych



To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym symbolem przekreślonego kontenera na odpady. Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Użytkownik jest zobowiązany do oddania go prowadzącym zbieranie zużytego

sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostki, tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu. Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

(TŁUMACZENIE DEKLARACJI ZGODNOŚCI)

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

СОММАХ [®]

Wyprodukowane przez:

Nazwa & adres fabryki:

1. Commax Co.,Ltd. 513-11 Sangdaewon Dong, Jungwon Gu, Sungnam, Kyunggi Do 462-120, KOREA 2. Tianjin JungAng Electronics Co., Ltd. #2 Quanxing Road, Wu Qing Development Area, Hi-Tech Industry Park, Tianjin, P.R. CHINA

Oświadcza się, że produkty:

Typ produktu: videodomofon Model: CDV-71AM, CDV-71AMD

Spełniają następujące normy:

EMC: EN55022:2006 EN 50130-4:1995 + A1+1998 + A2:2003

Certyfikowane i raportowane przez:

CE EMC raportowane wg EN Standards, ERI (EMC Research & Developments Institute In Korea)

Dodatkowe informacje

Niniejszym oświadczamy, że zgodnie z wytycznymi Rady UE są spełnione wszystkie główne wymagania bezpieczeństwa dotyczące następujących dyrektyw:

CE (93/68/EEC) LVD (2006/95/EC)

EMC (89/336/EEC)

Osoba odpowiedzialna za sporządzenie deklaracji

T. I. An, Director of Manufacturing Plant

20 październik, 2010, Kyunggi Do, Korea



