



JB-VA78 Adaptery głowicy typ VA78

Adapter do podłączania siłownika JB-150N-HEAD do zaworu grzejnika.
Opakowanie zawiera 5 adapterów.

Opis

Typ VA 78 jest przeznaczony do zaworów typu:

- Danfoss RA

Specyfikacja techniczna

Typ adaptera

VA 78

Zawór

Danfoss RA